

## **Empfehlungen zur Verlegung Topset und Topalit Fensterbänke**

---

### **Voraussetzungen:**

- Der Untergrund (Mauerbrüstung) muss belastbar, gerade und sauber sein, das Fenster muss in endgültiger Lage fertig eingebaut sein.
- Bei Verwendung der Abschlussprofile ist von der Länge der Fensterbank pro verwendetem Abschlussprofil mindestens 3 mm abzuziehen.
- Der seitliche Abstand der Fensterbank inkl. Endstücken zur Fensterlaibung sollte mindestens 3 mm betragen. Die hier entstehende Fuge muss mit flexiblem und nicht saugfähigem Material (Estrich-Randschutzstreifen oder PU-Dämmung) ausgefüllt und mit Silikon versiegelt werden.

### **Verlegung:**

- Vorab ist empfehlenswert, die Fensterbank einmal „trocken“ einzupassen.
- Als Kleber empfehlen wir niedrig expandierenden Montageschaum oder Silikon. Diesen auf die Brüstung in Schlangenlinien auftragen.
- Dann die Fensterbank unter die Nut des Fensterrahmens schieben und in den Kleber eindrücken.
- Auf waagerechten Einbau in allen Dimensionen achten.
- Die Fugen zu Fenster und Wand können mit farblich passendem Silikon versiegelt werden.

### **Nacharbeiten:**

- Säubern der Fensterbank
- Entfernen von Bohrspänen und Staub.

Stand: 2025

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand und unseren darauf beruhenden Erfahrungen. Die beschriebenen Anwendungen und Vorgehensweisen sind Beispiele und berücksichtigen nicht die besonderen Gegebenheiten im Einzelfall. Die Angaben und die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck ist in jedem Fall bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung der Probst Baustoff-Vertriebs GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

## **Empfehlungen zur Pflege Topset Fensterbänke**

### **Pflegehinweis:**

- Topset Fensterbänke bedürfen keiner Wartung.
- Wir empfehlen lediglich eine regelmäßige Reinigung.

### **Reinigung:**

- Benutzen Sie immer saubere Schwämme oder Tücher.
- Zement- und Kalkrückstände sowie anderer Bauschmutz auf der ungeschützten Oberfläche muss sofort (vor Aushärtung) mit viel Wasser entfernt werden.
- Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel oder Neutralreiniger.
- Lassen sich Verschmutzungen so nicht entfernen, empfehlen wir ein mildes Scheuermittel.
- Keinesfalls stark säurehaltige Reiniger (Badreiniger) verwenden.
- Jeden Reiniger vor großflächigem Einsatz zuerst an unauffälliger Stelle prüfen und nur einsetzen, wenn nach entsprechender Einwirkzeit keine Oberflächenveränderungen beobachtet werden können.

Stand: 2025

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand und unseren darauf beruhenden Erfahrungen. Die beschriebenen Anwendungen und Vorgehensweisen sind Beispiele und berücksichtigen nicht die besonderen Gegebenheiten im Einzelfall. Die Angaben und die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck ist in jedem Fall bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung der Probst Baustoff-Vertriebs GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.